


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

POSYPYWARKA PIASKU PRONAR PS-250



KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

POSYPYWARKA PIASKU PRONAR PS-250

SPIS TREŚCI

WSTĘP	5
ZASADY KORZYSTANIA Z KATALOGU CZĘŚCI ZAMIENNYCH	6
ZASADY ZAMAWIANIA CZĘŚCI	7
KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH	9
RAMA I ZBIORNIK	10
SITO I OBRĘCZ (zbiornik metalowy)	12
SITO I OBRĘCZ (zbiornik 250dm ³ z tworzywa)	14
SITO I OBRĘCZ (zbiornik 500dm ³ z tworzywa)	16
MIESZADŁO I ROZTRZĄSACZ	18
TARCZA ZASYPOWA	20
TARCZA ROZSIEWAJĄCA	22
OSŁONY	24
OSŁONA KPL.	26
INSTALACJA HYDRAULICZNA	28
MOCOWANIE NAPĘDU	30
NALEPKI	32
POKRYWA	34

WSTĘP

Rozmieszczenie części w katalogu nie musi być kolejnością montażu/demontażu poszczególnych elementów.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania w produkowanych maszynach zmian konstrukcyjnych ułatwiających obsługę oraz poprawiających jakość ich pracy.

Katalog części zamiennych jest aktualny w dniu wydania.

W przypadku niejasności należy kontaktować się ze Sprzedawcą lub bezpośrednio z Producentem.

Adres Producenta

PRONAR Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 101A

17-210 Narew

Telefony kontaktowe



+48 085 681 63 29

+48 085 681 64 29

+48 085 681 63 81

+48 085 681 63 82

ZASADY KORZYSTANIA Z KATALOGU CZĘŚCI ZAMIENNYCH



LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP	NUMER KATALOGOWY (NUMER NORMY)	ILOŚĆ	UWAGI	ZK
1	OBUDOWA		0.304.0300.00	1		
2	KOŁO ZĘBATE	Z29 M.5	0.304.6000.00	1		
3	ŚRUBA	M10X25 8,8	8.1.1.00061	8		
4	ŁOŻYSKO	30208	8.0.9.00024	1		
5	KOREK	G3/8"GAS	8.6.5.00006	2		

7

8

9

10

11

12

13

- 1) Nazwa zespołu (2) Numer zespołu kompletnego (3) Rysunek zestawieniowy
 (4) Numer rysunku (5) Odniesienie do rysunku (rysunków) (6) Typ maszyny
 (7) Liczba porządkowa (8) Nazwa części (9) Typ części
 (10) Numer katalogowy (11) Ilość części w komplecie (12) Uwagi dotyczące części
 (13) Numer zmiany konstrukcyjnej

Katalog części zamiennych zawiera rysunki zestawieniowe umieszczone po lewej stronie publikacji i odpowiadający mu wykaz części zamiennych po stronie prawej.

Rysunek zestawieniowy oraz tabela z wykazem części zamiennych opisane są przy pomocy nazwy zespołu (1) oraz numeru zespołu kompletnego (2) – jeżeli występuje. Ze względu na złożoność niektórych podzespołów cały układ może być podzielony na kilka widoków.

Pierwszy człon *numeru rysunku (4)*, oznacza grupę rysunków do której odnosi się cały układ, drugi człon *numeru rysunku (4)* oznacza kolejny rysunek w danej grupie. Przykładowo, jeżeli w danym zespole umieszczono 3 rysunki, to każdy z nich będzie oznakowany w sposób następujący 001/1, 001/2 i 001/3. Tabela z wykazem części zamiennych odnosząca się do tej grupy rysunkowej będzie opisana w polu (5) w sposób następujący: 001/1 – 001/3.

Liczba porządkowa (7) umieszczona w tabeli odnosi się do pozycji części zaznaczonej na rysunku podzespołu.

W kolumnie *zmiany konstrukcyjne (13)* umieszczane są numery zmian dotyczące danej części (grupy części). Zmiany konstrukcyjne (jeżeli występują) umieszczone są na końcu *Katalogu części zamiennych* i dotyczą starszych wersji maszyny.

Strzałka umieszczona na rysunku zestawieniowym wskazuje normalny kierunek pracy (jazdy) maszyny.


ZASADY ZAMAWIANIA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Zamówienie części musi obejmować następujące pozycje:





- Nazwę części
- Typ części
- Numer katalogowy
- Ilość zamawianych części
- Typ maszyny i numer fabryczny

Kompletne zamówienie musi zawierać również informacje o kontakcie telefonicznym z osobą zamawiającą oraz adresem dostarczenia przesyłki.

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH



[illegible]




SITO I OBREŃCZ
(zbiornik 250 dm³, metalowy)

002/1

PS-250

[illegible]




SITO I OBREŃCZ

(zbiornik 250 dm³, tworzywo sztuczne)

PS-250


[illegible]




(zbiornik 500 dm³, tworzywo sztuczne)

PS-250


[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]



[illegible]




INSTALACJA HYDRAULICZNA

19RPN-10.00.00

010/1

PS-250


[illegible]




[illegible]

1

PRONAR PS-250



[illegible]



[illegible]