




PRONAR Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew

tel./fax: +48 085 681 63 29
+48 085 681 63 82
fax: +48 085 681 63 83

+48 085 681 64 29
+48 085 681 63 84
+48 085 682 71 10

www.pronar.pl

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH



PRZYCZEPA ROLNICZA

PRONAR T400

WYDANIE 2A-12-2013

NR PUBLIKACJI 252N-00000000-SP



KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

PRZYCZEPA ROLNICZA

PRONAR T400

SPIS TREŚCI

WSTĘP	5
ZASADY KORZYSTANIA Z KATALOGU CZĘŚCI ZAMIENNYCH	6
ZASADY ZAMAWIANIA CZĘŚCI ZAMIENNYCH.....	7
KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH.....	9
SPIS TREŚCI	5
ELEMENTY PODWOZIA	10
DYSZEL.....	12
ZACZEPY TYLNE	14
ZACZEP TYLNY KPL.	16
KOMPLET BŁOTNIKÓW.....	18
ZAWIESZENIE RESOROWE TANDEM KPL.....	20
ZAWIESZENIE RESOROWE TANDEM	22
KOMPLETACJA OGUMIENIA	24
OŚ JEZDNA SZTYWNA / SKRĘTNA.....	26
UKŁAD HAMULCOWY OSI SZTYWNEJ / SKRĘTNEJ	28
MOCOWANIE AMORTYZATORA SKRĘTU.....	30
MOCOWANIE ZWROTNICY OSI SKRĘTNEJ	32
INSTALACJA HAMULCA RĘCZNEGO	34
MECHANIZM HAMULCA	36
MECHANIZM PRZESYŁU MOCY.....	38
MECHANIZM NAPĘDU ADAPTERA	40
ŁĄCZNIK WOM.....	42
ŁĄCZNIK WOM TYLNY	44
ŁĄCZNIK WOM.....	46
SKRZYNIA ŁADUNKOWA I	48
SKRZYNIA ŁADUNKOWA II	50
MECHANIZM PODAJĄCY KPL	52

MECHANIZM NAPĘDOWY PRZEDNI	54
KOŁO GNIAZDOWE PRZEDNIE KPL	56
MECHANIZM NAPĘDOWY TYLNY	58
SKRZYNKA NARZĘDZIOWA	60
KLAPA TYLNA KPL.....	62
SYSTEM SMAROWANIA.....	64
PODŁOGA KPL.	66
BELKA OŚWIECENIOWA KPL	68
WALCE DOZUJĄCE (ZIELONKA).	70
WALCE DOZUJĄCE (KISZONKA).....	72
NAPINACZ.....	74
NAPINACZ.....	76
OSŁONA ADAPTERA PRAWA.	78
OSŁONA ADAPTERA LEWA	80
INSTALACJA HYDRAULICZNA KLAPY	82
ZAMEK HYDRAULICZNY KPL.....	84
CYLINDER.....	86
INSTALACJA HYDRAULICZNA BLOKADY SKRĘTU.....	88
INSTALACJA HYDRAULICZNA PODAJNIKA	90
INSTALACJA HYDRAULICZNA NADSTAWY PRZEDNIEJ	92
CYLINDER.....	94
INSTALACJA ELEKTRYCZNA.....	96
INSTALACJA PNEUMATYCZNA DWUPRZEWODOWA	98
ZAWÓR GŁÓWNY Z REGULATOREM.....	100
SIŁOWNIKI HAMULCOWE	102
ZBIORNIK POWIETRZA	104
INSTALACJA PNEUMATYCZNA DWUPRZEWODOWA Z ALB	106
ZAWÓR PRZEKAŹNIKOWY	108
REGULATOR SIŁY HAMOWANIA ALB.....	110
ZAWÓR GŁÓWNY.....	112

NALEPKI 114

INDEX 117

WSTĘP

Rozmieszczenie części w katalogu nie musi być kolejnością montażu/demontażu poszczególnych elementów.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania w produkowanych maszynach zmian konstrukcyjnych ułatwiających obsługę oraz poprawiających jakość ich pracy.

Katalog części zamiennych jest aktualny w dniu wydania.

W przypadku niejasności należy kontaktować się ze Sprzedawcą lub bezpośrednio z Producentem.

Adres Producenta

PRONAR Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 101A

17-210 Narew

Telefony kontaktowe


+48 085 681 63 29

+48 085 681 64 29

+48 085 681 63 81

+48 085 681 63 82

ZASADY KORZYSTANIA Z KATALOGU CZĘŚCI ZAMIENNYCH



1

ADAPTER ROZSIEWAJĄCY

154N-04000000

5

006/1

6

T130

2

LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP	NUMER KATALOGOWY (NUMER NORMY)	ILOŚĆ	UWAGI	ZK
1						
2						

- (1) Nazwa zespołu
- (2) Numer zespołu kompletnego
- (3) Rysunek zestawieniowy
- (4) Numer rysunku
- (5) Odniesienie do rysunku (rysunków)
- (6) Typ maszyny
- (7) Liczba porządkowa
- (8) Nazwa części
- (9) Typ części
- (10) Numer katalogowy lub numer normy
- (11) Ilość części w komplecie
- (12) Uwagi dotyczące części
- (13) Numer zmiany konstrukcyjnej

Katalog części zamiennych zawiera rysunki zestawieniowe umieszczone po lewej stronie publikacji i odpowiadający mu wykaz części zamiennych po stronie prawej.

Rysunek zestawieniowy oraz tabela z wykazem części zamiennych opisane są przy pomocy *nazwy zespołu (1)* oraz *numeru zespołu kompletnego (2)* – jeżeli występuje. Ze względu na złożoność niektórych podzespołów cały układ może być podzielony na kilka widoków. Pierwszy człon *numeru rysunku (4)*, oznacza grupę rysunków do której odnosi się cały układ, drugi człon *numeru rysunku (4)* oznacza kolejny rysunek w danej grupie. Przykładowo, jeżeli w danym zespole umieszczono 3 rysunki, to każdy z nich będzie oznakowany w sposób następujący 001/1, 001/2 i 001/3. Tabela z wykazem części zamiennych odnosząca się do tej grupy rysunkowej będzie opisana w polu (5) w sposób następujący: 001/1 – 001/3.

Liczba porządkowa (7) umieszczona w tabeli odnosi się do pozycji części zaznaczonej na rysunku podzespołu.

W kolumnie *zmiany konstrukcyjne (13)* umieszczane są numery zmian dotyczące danej części (grupy części). Zmiany konstrukcyjne (jeżeli występują) umieszczone są na końcu *Katalogu części zamiennych* i dotyczą starszych wersji maszyny.

Strzałka umieszczona na rysunku zestawieniowym wskazuje normalny kierunek pracy (jazdy) maszyny.


ZASADY ZAMAWIANIA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Zamówienie części musi obejmować następujące pozycje:

- Nazwę części
- Typ części
- Numer katalogowy
- Ilość zamawianych części
- Typ maszyny i numer fabryczny

Kompletne zamówienie musi zawierać również informacje o kontakcie telefonicznym z osobą zamawiającą oraz adresem dostarczenia przesyłki.

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH



ELEMENTY PODWOZIA


001/1

T400



LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP	NUMER KATALOGOWY (NUMER NORMY)	ILOŚĆ	UWAGI	ZK
1	RAMA DOLNA		252N-01000000	1		
2	TYLNE ZABEZPIECZENIE KPL.	2550	118RPN-22000000/02	1		
3	KLIN DO KOŁA AL-KO	UK53ST	244375	2		
4	UCHWYT KILNA AL-KO	HA53ST	244378	2		
5	WSPORNIK PRZEWODÓW KPL.		125RPN-00.01.00.00-04	1		
6	ŚRUBA	M8x16-5.6-A2J	PN-EN ISO 4017	8		
7	NAKRĘTKA	M8-5-A2J	PN-EN ISO 4032	14		
8	PODKŁADKA	8-100HV-A2J	PN-EN ISO 7091	24		
9	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA	Z 8.2-Fe/Zn5	PN-90/M-82008	14		
10	RAMIĘ WYSIĘGNIKA		125RPN-00.01.02.00	1		
11	GRZEBIEŃ 8		74RPN-00.03.00.02	1		
12	ŚRUBA	M8x20-5.6-A2J	PN-EN ISO 4017	4		
13	ŚRUBA	M8x65-8.8-A2J	PN-EN ISO 4014	2		
14	TYLNE ZABEZPIECZENIE II		118N-22010000/02	1		
15	PRZETOCZKA KPL		118N-22020000	2		
16	ŁAŃCUSZEK KPL		158N-13010400	2		
17	SWORZEŃ TULEJI WYWROTU		67RPN-00.00.00.01	2		
18	ZAWLECZKA	6.3x45-St-A2J	PN-EN ISO 1234	4		
19	PODKŁADKA	24-100HV-A4J	PN-EN ISO 7091	4		
20	PODPORA KPL.		252N-00020000	1		
21	ŚRUBA	M16x35-10,9-A2J	PN-EN ISO 4017	4		
22	PODKŁADKA	16-100HV-A2J	PN-EN ISO 7091	4		
23	PODKŁADKA SPRĘŻ.	16.3 -Fe/Zn5	PN-77/M-82008	4		
24	ŚRUBA	M12x35-10,9-A2J	PN-EN ISO 4017	32		
25	NAKRĘTKA	M12-10-A2J	PN-EN ISO 7042	32		
26	PODKŁADKA	12-100HV-A2J	PN-EN ISO 7091	64		
27	DYSZEL DOLNY KPL.		252N-21000000-01	1		
28	PODSTAWA PRZEWODÓW		252N-00000008	1		
29	DYSZEL DOLNY KPL.		252N-21000000	1		
30	WAŻ SPIRALNY *		SGX-75	1	L=1400	

* Nie pokazano na rysunku
Pozycja 27 i pozycja 29 występują współzamiennie, rodzaj zacze- pu zależy od kompletacji przyczepy




DYSZEL

002/1

T400

[illegible]




ZACZEPY TYLNE


003/1

T400


[illegible]

















[illegible]




KOMPLETACJA OGUMIENIA

008/1

T400

[illegible]






**UKŁAD HAMULCOWY OSI SZTYWNEJ / SKRĘTNEJ
AS5VF1WA017 / BTS5VF1WA003**

010/1

T400




UKŁAD HAMULCOWY OSI SZTYWNEJ / SKRĘTNEJ AS5VF1WA017 / BTS5VF1WA003

010/1

T400




LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP	NUMER KATALOGOWY (NUMER NORMY)	ILOŚĆ	UWAGI	ZK
1	HAMULEC KOMPLETNY		9RE0034	2		
3	SPRĘŻYNA	L=100 mm Ø5		2		
4	ZACZEP SPRĘŻYN			1		
2	OKŁADZINA HAMULCOWA			4		
3	SPRĘŻYNA	L=100 mm Ø5	9RH0014	2		
4	ZACZEP SPRĘŻYN			1		
5	NIT			34		
3	SPRĘŻYNA	L=100 mm Ø5		4		
4	ZACZEP SPRĘŻYN		9RK0007	2		
7	SWORZEŃ	Ø20 mm L 47 mm		2		
8	TULEJKA	Ø20 mm		2		
9	WAŁEK	Ø50 mm		2		
10	PIERŚCIEN ZABEZPIECZAJĄCY	Ø20 mm	9RE0070	4		
11	PIERŚCIEN USZCZELNIAJĄCY	Ø41/28		2		
12	TULEJA WAŁKA ROZPIERACZA	Ø42 mm		4		
13	SMAROWNICZKA	M8x1.25		2		
14	PIERŚCIEN ROZPRĘŻNY	Ø42 mm		2		
15	OSŁONA GUMOWA			2		
16	SMAROWNICZKA	M8x1.25		2		
17	PODKŁADKA	Ø8 mm		4		
18	TULEJA WAŁKA ROZPIERACZA	Ø38 mm		2		
19	OSŁONA	110		1		
20	PODKŁADKA BLOKUJĄCA		9RL0010	1		
21	NAKRĘTKA			1		
22	WAŁEK ROZPIERACZA PRAWY			4		
23	WAŁEK ROZPIERACZA LEWY			1	Dotyczy AS5VF1WA017	
24	DŹWIGNIA WAŁKA ROZPIERACZA		7544063009	1	Dotyczy AS5VF1WA017	
25	PODKŁADKA	Ø26 mm		1		
26	PIERŚCIEN ROZPRĘŻNY	Ø25 mm		1		
27	BĘBEN			1		
28	SZPILKA		66LWA1001	1		
29	NAKRĘTKA		9RC22L1-10	10		
30	PODKŁADKA		9RD228G-10	10		
31	WAŁEK ROZPIERACZA PRAWY			10		
32	WAŁEK ROZPIERACZA LEWY		7544062004	1	Dotyczy BTS5VF1WA003	
			7554062004	1	Dotyczy BTS5VF1WA003	



T400

31




T400

[illegible]


INSTALACJA HAMULCA RĘCZNEGO 252N-07000000

013/1


T400



[illegible]



[illegible]




MECHANIZM PRZESYŁU MOCY

252N-19000000


015/1

T400


[illegible]













[illegible]



[illegible]




SKRZYNIA ŁADUNKOWA I

020/1


T400




LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP	NUMER KATALOGOWY (NUMER NORMY)	ILOŚĆ	UWAGI	ZK
1	PODŁUŻNICA BOCZNA GÓRNA I		252N-02030000	1		
2	RAMKA PRZEDNIA II		252N-02240000	1		
3	OKNO PRZEDNIE		252N-02050000-01	1		
4	PODŁUŻNICA BOCZNA GÓRNA II		252N-02160000	1		
5	LINKA SPINAJĄCA		252N-02230000	2		
6	PODŁUŻNICA PRZEDNIA LEWA		252N-02000001	1		
7	PODŁUŻNICA PRZEDNIA PRAWA		252N-02000002	1		
8	PODŁUŻNICA TYLNA LEWA		252N-02000003	1		
9	PODŁUŻNICA TYLNA PRAWA		252N-02000004	1		
10	BLACHA OSŁONOWA GÓRNA I LEWA		252N-02000005	1		
11	BLACHA OSŁONOWA GÓRNA I PRAWA		252N-02000007	1		
12	BLACHA OSŁONOWA GÓRNA II LEWA		252N-02000008	1		
13	BLACHA OSŁONOWA GÓRNA II PRAWA		252N-02000009	1		
14	SWORZEŃ		252N-02000026	2		
15	OSŁONA BOCZNA II		252N-03000006	2		
16	ŚRUBA	M12x35-10,9-A2J	PN-EN ISO 4017	10		
17	NAKRĘTKA	M12-10-A2J	PN-EN ISO 7040	108		
18	PODKŁADKA	12-100HV-A2J	PN-EN ISO 7091	208		
19	PODKŁADKA	16-100HV-A2J	PN-EN ISO 7091	180		
20	KOŁEK SPRĘŻYSTY	3,5x24-N-C	PN-EN ISO 8752	4		
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
43	ŚRUBA	M6x16-8,8-A2J	PN-EN ISO 4017	40	Patrz rysunek 021/1	
44	PODKŁADKA	6-200HV-A2J	PN-EN ISO 7093-2	40		



LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP	NUMER KATALOGOWY (NUMER NORMY)	ILOŚĆ	UWAGI	ZK
1	ŁĄCZNIK I		252N-02010000	1		
2	SŁUPEK BOCZNY I		252N-02020000	18		
3	BLOKADA KLAPY		252N-02060000	2		
4	ŁĄCZNIK ŚRODKOWY		252N-02070000	1		
5	ŁĄCZNIK ŚRODKOWY II		252N-02080000	1		
6	ŁĄCZNIK ŚRODKOWY III		252N-02090000	1		
7	ŁĄCZNIK TYLNY		252N-02100000	1		
8	OSŁONA TYLNA LEWA		252N-02110000-01	1		
9	OSŁONA TYLNA PRAWA		252N-02120000-01	1		
10	RYNNA ŚRODKOWA		252N-02250000	1		
11	RYNNA LEWA		252N-02260000	1		
12	RYNNA PRAWA		252N-02270000	1		
13	BLACHA TRAPEZOWA		252N-02000006	4		
14	PODSTAWA NALEPKI		252N-02000013	2		
15	ZAŚLEPKA		252N-20040000	2		
16	ZAŚLEPKA DOLNA		252N-20070000	2		
17	ZAŚLEPKA GÓRNA		252N-20000001	2		
18	ZAŚLEPKA DOLNA		252N-20000002	2		
19	ŚRUBA	M12x90-10,9-A2J	PN-EN ISO 4014	4		
20	ŚRUBA	M16x40-10,9-A2J	PN-EN ISO 4017	88		
21	ŚRUBA	M12x30-10,9-A2J	PN-EN ISO 4017	54		
22	ŚRUBA	M10x30-10,9-A2J	PN-EN ISO 4017	10		
23	ŚRUBA	M12x30-10,9-A2J	PN-EN ISO4762	40		
24	ŚRUBA	M10x30-10,9-A2J	PN-EN ISO4762	46		
25	ŚRUBA	M10x35-10,9-A2J	PN-EN ISO 4017	4		
26	ŚRUBA	M10x110-10,9-A2J	PN-EN ISO 4017	4		
27	ŚRUBA	M10x100-10,9-A2J	PN-EN ISO 4017	12		
28	ŚRUBA	M10x120-8,8-Fe/Zn5	PN-87/M-82406	4		
29	ŚRUBA	M12x30-8,8-A2J	PN-EN ISO 4017	32		
30	ŚRUBA	M6x20-5,8-A2J	PN-M-82406	28		
31	NIT ZRYWALNY	4,8x12 A4	PN 82971	416		
32	NAKRĘTKA	M12-10-A2J	PN-EN ISO 7040	108		
33	NAKRĘTKA	M16-10-A2J	PN-EN ISO 7040	88		
34	NAKRĘTKA	M10-10-A2J	PN-EN ISO 7040	80		
35	NAKRĘTKA	M6-8-A2J	PN-EN ISO 7040	68		
36	PODKŁADKA	12-100HV-A2J	PN-EN ISO 7091	208		
37	PODKŁADKA	16-100HV-A2J	PN-EN ISO 7091	180		
38	PODKŁADKA	10-100HV-A2J	PN-EN ISO 7091	110		
39	PODKŁADKA	8-100HV-A2J	PN-EN ISO 7091	4		
40	PODKŁADKA	6-100HV-A4J	PN-EN ISO 7091	28		
41	PODKŁADKA	Z12,2-Fe/Zn5	PN-77/M-82008	32		
42	ZAŚLEPKA ZATRZASKOWA	SR 1086	466857	46		









T400


55




[illegible]



[illegible]








KLAPA TYLNA KPL.

027/1

T400

[illegible]




SYSTEM SMAROWANIA

252N-23000000


028/1

T400

[illegible]







BELKA OŚWIETLENIOWA KPL 252N-11000000

030/1

T400




LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP	NUMER KATALOGOWY (NUMER NORMY)	ILOŚĆ	UWAGI	ZK
1	BELKA OŚWIETLENIOWA LEWA KPL		252N-11010000	1		
2	BELKA OŚWIETLENIOWA PRAWA KPL		252N-11020000	1		
3	BELKA OŚWIETLENIOWA LEWA		252N-11010100	1		
4	BELKA OŚWIETLENIOWA PRAWA		252N-11020100	1		
5	OSŁONA LAMPY		58RPN-00.25.104	2		
6	RAMIĘ WSPORNIKA		252N-11010001	2		
7	PODSTAWA TABLICY		252N-11000001	2		
8	PODSTAWA TABLICY PRZÓD I		205N-00040008	1		
9	PODSTAWA TABLICY PRZÓD II		205N-00040009	1		
10	WSPORNIK OBRYŚÓWKI PRZEDNI		104RPN-00.00.00.13	2		
11	OBEJMA		58RPN-00.25.001	4		
12	TABLICA OSTRZEGAWCZA	282x282	DIN 11030	4		
13	ZASLEPKA OTWORU		57403069903	2		
14	WKŁADKA DO RUREK OKRĄGLYCH		111494	2		
15	NAKRĘTKA Z UCHWYTEM GWIAZDOWYM		AED001	4		
16	TRÓJKĄT ODBŁASKOWY		DOB31	2		
17	WKRĘT	M5x20-4.8-B-Fe/Zn5	PN-EN ISO 1207	4		
18	ŚRUBA	M8x30-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017	8		
19	ŚRUBA	M8x50-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017	4		
20	ŚRUBA	M10x30-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017	2		
21	NAKRĘTKA	M5-5-B-Fe/Zn5	PN-EN ISO 4032	4		
22	NAKRĘTKA	M8-5-A2J	PN-EN ISO 4032	12		
23	NAKRĘTKA	M10-8-A2J	PN-EN ISO 4032	2		
24	PODKŁADKA	6-100HV-A2J	PN-EN ISO 7091	18		
25	PODKŁADKA	8-100HV-A2J	PN-EN ISO 7091	12		
26	PODKŁADKA	10-100HV-A2J	PN-EN ISO 7091	2		
27	PODKŁADKA	8-100 HV-A2J	PN-EN ISO 7093-1	8		
28	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA	Z 5.1-Fe/Zn5	PN-77/M-82008	4		
29	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA	Z 8.2-Fe/Zn5	PN-90/M-82008	4		
30	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA	Z 10,2-Fe/Zn5	PN-90/M-82008	2		
31	NIT	5x12	PN-83/M-82971	12		
32	PRZETYCZKA	4,5x35 - St	PN-ISO 7072	2		
33						
34						
35						

WALCE DOZUJĄCE
252N-20000000-01 (ZIELONKA)

031/1

T400



WALCE DOZUJĄCE 252N-20000000-01 (ZIELONKA)

031/1

T400




LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP	NUMER KATALOGOWY (NUMER NORMY)	ILOŚĆ	UWAGI	ZK
1	WALEC DOLNY		252N-20010000	1		
2	WALEC GÓRNY		252N-20020000	1		
3	OSŁONA WLACA		252N-20030000	4		
4	NAPINACZ		252N-20080000	1		
5	NAPINACZ KPL		70RPN-02.07.00.00	1		
6	KOŁO ŁAŃCUCHOWE Z 21		70RPN-02.00.05.00	3		
7	ZESPÓŁ ŁOŻYSKOWY		PCF50	4		
8	ŁAŃCUCH ROLKOWY	20B-82 PZ	PN-77/M-84168	1		
9	ŁAŃCUCH ROLKOWY	20B-101 WZ	PN-77/M-84168	1		
10	WPUST PRYZMATYCZNY	A 14x8x45	PN-70/M-85005	3		
11	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY	Z50	PN-81/M-85111	6		
12	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY	Z30	PN-81/M-85111	2		
13	SMAROWNICZKA	M6	PN-76/M-86002	2		
14	OSŁONA ADAPTERA PRAWA		252N-00030000	1		
15	OSŁONA ADAPTERA LEWA		252N-00040000	1		
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						

WALCE DOZUJĄCE
252N-20000000-02 (KISZONKA)

032/1

T400




WALCE DOZUJĄCE 252N-20000000-02 (KISZONKA)

032/1

T400



LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP	NUMER KATALOGOWY (NUMER NORMY)	ILOŚĆ	UWAGI	ZK
1	WALEC DOLNY		252N-20040000	1		
2	WALEC GÓRNY		252N-20050000	1		
3	NAPINACZ		252N-20080000	1		
4	NAPINACZ KPL		70RPN-02.07.00.00	1		
5	KOŁO ŁAŃCUCHOWE Z 21		70RPN-02.00.05.00	3		
6	ZESPÓŁ ŁOŻYSKOWY		PCF50	4		
7	ŁAŃCUCH ROLKOWY	20B-82 PZ	PN-77/M-84168	1		
8	ŁAŃCUCH ROLKOWY	20B-101 WZ	PN-77/M-84168	1		
9	WPUST PRYZMATYCZNY	A 14x8x45	PN-70/M-85005	3		
10	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY	Z50	PN-81/M-85111	6		
11	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY	Z30	PN-81/M-85111	2		
12	SMAROWNICZKA	M6	PN-76/M-86002	2		
13	OSŁONA ADAPTERA PRAWA		252N-00030000	1		
14	OSŁONA ADAPTERA LEWA		252N-00040000	1		
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						




NAPINACZ 252N-20080000

033/1

T400



LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP	NUMER KATALOGOWY (NUMER NORMY)	ILOŚĆ	UWAGI	ZK
1	KORPUS		252N-20080100	1		
2	ŚRUBA NAPINACZA KPL.		252N-20080200	1		
3	TULEJKA DYSTANSOWA		70RPN-02.07.00.01	1		
4	KOŁO ZĘBATE KPL.		70RPN-02.07.02.00	1		
5	KOŁO ZĘBATE NAPINACZA		70RPN-02.07.02.01	1		
6	TULEJKA ŁOŻYSKA		70RPN-02.07.02.02	1		
7	PODKŁADKA KULISTA		DIN 6319-17-C	1		
8	SPRĘŻYNA		C.280.480.0940.N	1		
9	ŁOŻYSKO KULKOWE	6206 2RS	PN-85/M-86100	1		
10	PIERŚCIEN OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY	W 62	PN-81/M-85111	1		
11	ZAWLECZKA	6,3x45-St-A2J	PN-EN ISO 1234	2		
12	ŚRUBA	M16x100-8,8-A2J	PN-EN ISO 4014	1		
13	NAKRĘTKA SAMOZABEZPIECZAJĄCA	M16-8-A2J	PN-EN ISO 7040	2		
14	PODKŁADKA	16-100HV-A4J	PN-EN ISO 7091	1		
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						



NAPINACZ 70N-02070000

034/1

T400




LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP	NUMER KATALOGOWY (NUMER NORMY)	ILOŚĆ	UWAGI	ZK
1	KORPUS		70RPN-02.07.01.00	1		
2	KOŁO ZĘBATE KPL		70RPN-02.07.02.00	1		
3	ŚRUBA NAPINACZA KPL		70RPN-02.07.03.00	1		
4	TULEJKA DYSTANSOWA		70RPN-02.07.00.01	1		
5	SPRĘŻYNA		70RPN-02.07.00.03	1		
6	ŚRUBA	M16x100-8.8-B-Fe/Zn5	PN-85/M-82101	1		
7	NAKRĘTKA SAMOZABEZPIECZAJĄCA	M16-8-B-Fe/Zn5	PN-85/82175	2		
8	ZAWLE CZKA	6,3x45-St-A2J	PN-EN ISO 1234	2		
9	PODKŁADKA KULISTA		DIN 6319-17-C	1		
10	PODKŁADKA	16-100HV-A2J	PN-78/M-82005	1		
11	KOŁO ZĘBATE NAPINACZA		70RPN-02.07.02.01	1		
12	TULEJKA ŁOŻYSKA		70RPN-02.07.02.02	1		
13	ŁOŻYSKO KULKOWE	6206 2RS	PN-EN ISO 7040	1		
14	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY	W 62	PN-85/M-86100	1		
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						

OSŁONA ADAPTERA PRAWA
252N-00030000

035/1

T400



OSŁONA ADAPTERA PRAWA


252N-00030000

035/1

T400



LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP	NUMER KATALOGOWY (NUMER NORMY)	ILOŚĆ	UWAGI	ZK
1	ZAWIAS		1056-U14	2		
2	OSŁONA PRAWA		252N-00030100	1		
3	PODPORA		252N-00030200	1		
4	ŻEBROWA NASADKA		491670	1		
5	ŚRUBA	M8x25-8.8-A2J	PN-EN ISO 10642	8		
6	ŚRUBA	M6x12-5.6-A2J	PN-EN ISO 4017	2		
7	ŚRUBA	M6x35-5.6-A2J	PN-EN ISO 4017	1		
8	ŚRUBA	M6x16-5.6-A2J	PN-EN ISO 4017	2		
9	NAKRĘTKA SAMOZABEZPIECZAJĄCA	M8-8-A2J	PN-EN ISO 7040	8		
10	NAKRĘTKA SAMOZABEZPIECZAJĄCA	M6-8-A2J	PN-EN ISO 7040	3		
11	PODKŁADKA	6-100HV-A2J	PN-EN ISO 7091	2		
12	PODKŁADKA	8-100HV-A4J	PN-EN ISO 7091	8		
13	PODKŁADKA	6-100 HV-A2J	PN-EN ISO 7091	2		
14	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA	Z6,1-Fe/Zn5	PN-M-82008	2		
15	UCHWYT STANDARDOWY	SR 1586	462237	1		
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						




OSŁONA ADAPTERA LEWA 252N-00040000

036/1


T400



LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP	NUMER KATALOGOWY (NUMER NORMY)	ILOŚĆ	UWAGI	ZK
1	OSŁONA LEWA		252N-00040200	1		
2	ŚRUBA	M6x20-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017	2		
3	ŚRUBA	M6x30-5,6-A2J	PN-EN ISO 4017	1		
4	ŚRUBA	M6x25-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017	1		
5	NAKRĘTKA SAMOZABEZPIECZAJĄCA	M6-8-A2J	PN-EN ISO 7040	4		
6	PODKŁADKA	6-100 HV-A2J	PN-EN ISO 7091	4		
7	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA	Z6,1-Fe/Zn5	PN-M-82008	4		
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						








T400

85






INSTALACJA HYDRAULICZNA BLOKADY SKRĘTU

252N-09000000

040/1

T400







INSTALACJA HYDRAULICZNA PODAJNIKA 252N-13000000

041/1

T400








[illegible]


CYLINDER 50SJ36A/500G2A20
106N-04350000

043/1

T400








INSTALACJA ELEKTRYCZNA

252N-10000000

044/1

T400

[illegible]




[illegible]


ZAWÓR GŁÓWNY Z REGULATOREM (INSTALACJA PNEUMATYCZNA DWUPRZEWODOWA)

046/1

T400








SIŁOWNIKI HAMULCOWE

047/1

T400

[illegible]




ZBIORNIK POWIETRZA

048/1

T400

[illegible]

* - występuje tylko w instalacji z ALB




[illegible]

ZAWÓR PRZEKAŹNIKOWY (INSTALACJA DWUPRZEWODOWA Z ALB)

050/1

T400



ZAWÓR PRZEKAŹNIKOWY (INSTALACJA DWUPRZEWODOWA Z ALB)

050/1


T400

[illegible]

REGULATOR SIŁY HAMOWANIA ALB (INSTALACJA DWUPRZEWODOWA Z ALB)

051/1

T400






ZAWÓR GŁÓWNY (INSTALACJA DWUPRZEWODOWA Z ALB)

052/1

T400



ZAWÓR GŁÓWNY (INSTALACJA DWUPRZEWODOWA Z ALB)







052/1

T400

[illegible]


1 **T400 PRONAR**

2 www.pronar.pl



15 **20 kN**

16 **240 kPa**



NALEPKI


053/1

T400

[illegible]

ZMIANY KONSTRUKCYJNE

PRZYCZEPA ROLNICZA T400



ELEMENTY PODWOZIA

ZK01

T400



LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP	NUMER KATALOGOWY (NUMER NORMY)	ILOŚĆ	UWAGI	ZK
1	RAMA DOLNA*		252N-01000000	1	Do wyrobu nr 0022	
2	TYLNE ZABEZPIECZENIE KPL	2550	118RPN-22000000/02	1		
3	KLIN DO KOŁA AL-KO	UK53ST	244375	2		
4	UCHWYT KILNA AL-KO	HA53ST	244378	2		
5	WSPORNIK PRZEWODÓW KPL.		125RPN-00.01.00.00-03	1		
6	ŚRUBA	M8x16-5.6-A2J	PN-EN ISO 4017	8		
7	NAKRĘTKA	M8-5-A2J	PN-EN ISO 4032	14		
8	PODKŁADKA	8-100HV-A2J	PN-EN ISO 7091	24		
9	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA	Z 8.2-Fe/Zn5	PN-90/M-82008	14		
10	RAMIĘ WYSIĘGNIKA		125RPN-00.01.01.00	1		
11	GRZEBIEŃ 8		74RPN-00.03.00.02	1		
12	ŚRUBA	M8x20-5.6-A2J	PN-EN ISO 4017	4		
13	ŚRUBA	M8x65-8.8-A2J	PN-EN ISO 4014	2		
14	TYLNE ZABEZPIECZENIE II		118N-22010000/02	1		
15	PRZETOCZKA KPL		118N-22020000	2		
16	ŁAŃCUSZEK KPL		158N-13010400	2		
17	SWORZEŃ TULEJI WYWROTU		67RPN-00.00.00.01	2		
18	ZAWLECZKA	6.3x45-St-A2J	PN-EN ISO 1234	4		
19	PODKŁADKA	24-100HV-A4J	PN-EN ISO 7091	4		
20	PODPORA KPL.		252N-00020000	1		
21	ŚRUBA	M16x35-10,9-A2J	PN-EN ISO 4017	4		
22	PODKŁADKA	16-100HV-A2J	PN-EN ISO 7091	4		
23	PODKŁADKA SPRĘŻ.	16.3 -Fe/Zn5	PN-77/M-82008	4		
24	ŚRUBA	M12x35-10,9-A2J	PN-EN ISO 4017	32		
25	NAKRĘTKA	M12-10-A2J	PN-EN ISO 7042	32		
26	PODKŁADKA	12-100HV-A2J	PN-EN ISO 7091	64		

UWAGI


RAMA DOLNA 252N-01000000 obowiązuje do przyczepy nr 0022. Od wyrobu nr 0022 do przyczepy o nr 0032 obowiązuje

RAMA DOLNA 252N-01000000-01

DYSZEL**ZK02****T400**

LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP	NUMER KATALOGOWY (NUMER NORMY)	ILOŚĆ	UWAGI	ZK
1	DYSZEL		252N-14010000	1	Do wyrobu nr 0022	
2	TULEJA		153N-03000001	2		
3	PODKŁADKA AMORTYZATORA		153N-03000002	2		
4	ŚRUBA MOCOWANIA DYSZLA		153N-03000003	2		
5	PODKŁADKA AMORTYZATORA II		153N-03000004	4		
6	CIEGNO KPL.	Ø52	70RPN-00.04.02.00	1		
7	ZAWLECZKA	6,3x56-St-A2J	PN-EN ISO 1234	2		
8	NAKRĘTKA SAMOZABEZPIECZAJĄCA	M16-8-A2J	PN-EN ISO 7040	2		
9	NAKRĘTKA KORONOWA	M30-8-B-Fe/Zn5	PN-86/M-82148	2		
10	ŚRUBA	M16x220-10.9-A2J	PN-EN ISO 4014	2		
11	ŚRUBA	M16x60-10.9-A2J	PN-EN ISO 4017	8		
12	PODKŁADKA	30-100HV-A4J	PN-EN ISO 7091	4		
13	PODKŁADKA	Z16,3-Fe/Zn5	PN-77/M-82008	8		
14	SPRĘŻYNA POLIURETANOWA		SU-M 125100	2		
15	SPRĘŻYNA POLIURETANOWA		SU-M 050050	2		
16	ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE		TUP2 45.50	2		
17	SMAROWNICZKA	M6x90°	PN-76/M-86003	2		
18	TULEJKA AMORTYZATORA		153N-03000005	2		
19	ZACZEP SCHARMULLER KULOWY	K80	00652900	1		
20	CIEGNO KPL.	Ø45	70RPN-00.04.02.00-01	1		

UWAGI



**ZAWIESZENIE RESOROWE TANDEM KPL
252N-17000000**

ZK03

T400




LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP	NUMER KATALOGOWY (NUMER NORMY)	ILOŚĆ	UWAGI	ZK
1	OŚ SZTYWNA	2100/40 ADR kpl	252N-17010000	1		
2	OŚ SKRĘTNA	2100/40 ADR kpl	252N-17020000	1		
3	ZAWIESZENIE RESOROWE TANDEM		KB2180B4N1547	1	Do wyrobu nr 0032	
4						
5						
6						

UWAGI

ZAWIESZENIE RESOROWE TANDEM
KB2180B4N1547

ZK04

T400



ZAWIESZENIE RESOROWE TANDEM KB2180B4N1547

ZK04


T400



LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP	NUMER KATALOGOWY (NUMER NORMY)	ILOŚĆ	UWAGI	ZK
1	RESOR	4x23 100x1197	935B01	4	Do wyrobu nr 0032	
2	WAHACZ PRZEDNI + WAHACZ TYLNY		938ARU05	2		
3	CIĘGNO STAŁE KPL.	L=490 mm	938ABF490	1		
4	CIĘGNO STAŁE KPL.	L=438 mm	938ABF438	1		
5	CIĘGNO REGULACYJNE ZE ŚRUBĄ	L=320	938ABR466	4		
6	ŚRUBA KABŁĄKOWA		42224033	8		
7	PODKŁAD ŚRUBY KABŁĄKOWEJ		454101	8		
8	PŁYTA RESOROWA DOLNA		939PCQ15001	4		
9	PODKŁADKA		97424D1	16		
10	NAKRĘTKA		9812401	16		
11	PODKŁAD PODWYŻSZAJĄCY	30 mm	43E101	8		
12						

UWAGI

Zawieszenie KB2180B4N1547 występuje w przyczepach T400 do numeru 0032



SKRZYNIA ŁADUNKOWA I


ZK05

T400



LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP	NUMER KATALOGOWY (NUMER NORMY)	ILOŚĆ	UWAGI	ZK
1	PODŁUŻNICA BOCZNA GÓRNA I		252N-02030000	1	Do wyrobu nr 0022	
2	RAMKA PRZEDNIA		252N-02040000	1		
3	OKNO PRZEDNIE		252N-02050000	1		
4	PODŁUŻNICA BOCZNA GÓRNA II		252N-02160000	1		
5	LINKA SPINAJĄCA		252N-02230000	2		
6	PODŁUŻNICA PRZEDNIA LEWA		252N-02000001	1		
7	PODŁUŻNICA PRZEDNIA PRAWA		252N-02000002	1		
8	PODŁUŻNICA TYLNA LEWA		252N-02000003	1		
9	PODŁUŻNICA TYLNA PRAWA		252N-02000004	1		
10	BLACHA OSŁONOWA GÓRNA I LEWA		252N-02000005	1		
11	BLACHA OSŁONOWA GÓRNA I PRAWA		252N-02000007	1		
12	BLACHA OSŁONOWA GÓRNA II LEWA		252N-02000008	1		
13	BLACHA OSŁONOWA GÓRNA II PRAWA		252N-02000009	1		
14	SWORZEŃ		252N-02000022	2		
15	OSŁONA BOCZNA		252N-03000003	2		
16	UCHO MOCOWANIA ZAMKNIĘCIA		58RPN-28.00.300	1		
17	PROFIL ZAMKNIĘCIA		118RPN-07.00.00.01	1		
18	PROFIL ZAMKNIĘCIA I		118RPN-07.00.00.02	1		
19	ŚRUBA	M12x75-10,9-A2J	PN-EN ISO 4014	1		
20	ŚRUBA	M12x35-10,9-A2J	PN-EN ISO 4017	10		
21	ŚRUBA	M12x85-8,8-A2J	PN-EN ISO 4014	2		
22	ŚRUBA	M8x25-8,8-A2J	PN-EN ISO 4014	4		
23	NAKRĘTKA	M12-8-A2J	DIN 980	111		
24	NAKRĘTKA	M8-8-A2J	DIN 980	4		
25	PODKŁADKA	12-100HV-A2J	PN-EN ISO 7091	186		
26	PODKŁADKA	8-100HV-A2J	PN-EN ISO 7091	8		
27	KOŁEK SPRĘŻYSTY	3,5x24-N-C	PN-EN ISO 8752	4		

UWAGI



SKRZYNIA ŁADUNKOWA II

ZK06

T400




LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP	NUMER KATALOGOWY (NUMER NORMY)	ILOŚĆ	UWAGI	ZK
1	ŁĄCZNIK I		252N-02010000	1		
2	SŁUPEK BOCZNY I		252N-02020000	18		
3	BLOKADA KLAPY		252N-02060000	2		
4	ŁĄCZNIK ŚRODKOWY		252N-02070000	1		
5	ŁĄCZNIK ŚRODKOWY II		252N-02080000	1		
6	ŁĄCZNIK ŚRODKOWY III		252N-02090000	1		
7	ŁĄCZNIK TYLNY		252N-02100000	1		
8	OSŁONA TYLNA LEWA		252N-02110000	1		
9	OSŁONA TYLNA PRAWA		252N-02120000	1		
10	RYNNA ŚRODKOWA I		252N-02170000	1		
11	RYNNA ŚRODKOWA II		252N-02180000	1		
12	RYNNA LEWA I		252N-02190000	1		
13	RYNNA LEWA II		252N-02200000	1		
14	RYNNA PRAWA I		252N-02210000	1		
15	RYNNA PRAWA II		252N-02220000	1		
16	BLACHA TRAPEZOWA		252N-02000006	4		
17	PODSTAWA NALEPKI		252N-02000013	2		
18	ŚRUBA	M12x90-10,9-A2J	PN-EN ISO 4014	4		
19	ŚRUBA	M16x40-10,9-A2J	PN-EN ISO 4017	88		
20	ŚRUBA	M12x30-10,9-A2J	PN-EN ISO 4017	54		
21	ŚRUBA	M10x30-10,9-A2J	PN-EN ISO 4017	10		
22	ŚRUBA	M12x30-10,9-A2J	PN-EN ISO4762	40		
23	ŚRUBA	M10x30-10,9-A2J	PN-EN ISO4762	46		
24	ŚRUBA	M10x35-10,9-A2J	PN-EN ISO 4017	4		
25	ŚRUBA	M10x110-10,9-A2J	PN-EN ISO 4017	4		
26	ŚRUBA	M10x100-10,9-A2J	PN-EN ISO 4017	12		
27	ŚRUBA	Z M10x120-8,8-Fe/Zn5	PN-87/M-82406	4		
28	NIT ZRYWALNY	4,8x12	PN 82971	256		
29	NAKRĘTKA	M12-10-A2J	DIN 980	111		
30	NAKRĘTKA	M16-10-A2J	DIN 980	88		
31	NAKRĘTKA	M10-10-A2J	DIN 980	80		
32	PODKŁADKA	12-100HV-A2J	PN-EN ISO 7091	186		
33	PODKŁADKA	16-100HV-A2J	PN-EN ISO 7091	176		
34	PODKŁADKA	10-100HV-A2J	PN-EN ISO 7091	110		

UWAGI

INSTALACJA HYDRAULICZNA PODAJNIKA 252N-13000000

ZK07

T400



INSTALACJA HYDRAULICZNA PODAJNIKA 252N-13000000


ZK07

T400



LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP	NUMER KATALOGOWY (NUMER NORMY)	ILOŚĆ	UWAGI	ZK
1	RURKA KPL	5510	252N-13010000	2		
2	PRZEWÓD		10/02H0415L04600H0215L	2		
3	PRZEWÓD		10/02H1715L01500H0215L00100A	1		
4	PRZEWÓD		10/02H1715L02710H0215L00100A	1		
5	PRZEWÓD		10/02H1715L01200H0215L00100A	1		
6	PRZEWÓD		10/02H1715L02300H0215L00100A	1		
7	PRZEWÓD		10/02H1715L00500H1715LF	1		
8	PRZEWÓD		10/02H0215L00620H0215L	2		
9	ZATYCZKA WTYKU	1/2		2	czerwona	
10	DZIELNIK STRUMIENIA	V-EQ 50	V1007	1		
11	ZŁĄCZKA		GE15LR3/8EDOMDCF	2		
12	ZŁĄCZKA		GE15LREDOMDCF	5		
13	ZAWÓR		FPSQ-D-30-CB-Z-1/2-S-20-*	2		
14	REDUKTOR	RT 200	9358	2		
15	SILNIK HYDR. WR	VG=130cm3/obr	ZW255130A6312BAAAA	2		
16	SZYBKOZŁĄCZKA - WTYK		CNV 08 2/2215 M	2		
17	KORPUS ZŁĄCZKI PROSTEJ		G15LCFX	1		
18	ZŁĄCZKA		WH15LRKDSOMDCF	4		
19	KORPUS ZŁĄCZKI TRÓJNIKOWEJ		T15LCFX	1		
20	NAKRĘTKA	M8-5-A2J	PN-EN ISO 4032	4		
21	ŚRUBA	M6x70-8.8-A2J	PN-EN ISO 4014	2		
22	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA	Z6.1-Fe/Zn5	PN-77/M-82008	2		
23	PODKŁADKA	6-200HV-A2J	PN-EN ISO 7091	4		
24	NAKRĘTKA	M6-5-A2J	PN-EN ISO 4032	2		
25	ŚRUBA	M12x40-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017	2		
26	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA	Z12.2-Fe/Zn5	PN-77/M-82008	2		
27	PODKŁADKA	12-200HV-A2J	PN-EN ISO 7091	2		
28	ŚRUBA	M8x50-5.6-A2J	PN-EN ISO 4014	4		
29	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA	Z8.2-Fe/Zn5	PN-77/M-82008	4		
30	PODKŁADKA	8-200HV-A2J	PN-EN ISO 7091	8		
31	UCHWYT ZAWORU		252N-13000001	2		
32						

UWAGI



KLAPA TYLNA KPL.**ZK08****T400**

LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP	NUMER KATALOGOWY (NUMER NORMY)	ILOŚĆ	UWAGI	ZK
1	KLAPA		252N-04010000	1		
2	PROFIL BLACHY		252N-04000001	2		
3	PODSTAWA USZCZELNIACZA		252N-04000002	1		
4	GUMA USZCZELNIAJĄCA		252N-04000003	1		
5	DOCISK GUMY		252N-04000004	1		
6	ŚRUBA	M8x30-5.6-A2J	PN-EN ISO 4014	13		ZK8
7	NAKRĘTKA	M8-6-A2J	PN-EN ISO 4032	13		
8	PODKŁADKA	Z 8.2 Fe/Zn5	PN-77/M-82008	13		
9	PODKŁADKA	8-100HV-A2J	PN-EN ISO 7091	46		
10	NIT	4,8x12	PN 82971	52		
11	ŚLIZGACZ		252N-04000005	4		
12	ŚRUBA	M12x90-8,8-A2J	PN-EN ISO 4014	8		
13	PODKŁADKA	12-100HV-A2J	PN-EN ISO 7091	16		
14	NAKRĘTKA	M12-8-A2J	DIN-980	8		
15	ŚRUBA	M8x20-8,8-A2J	PN-EN ISO 4017	20		
16	NAKRĘTKA SAMOZABEZPIECZAJĄCA	M8-8-A2J	PN-EN ISO 7040	20		
17	TABLICA WYRÓŻNIAJĄCA			1		
18	UCHWYT TABLICY WYRÓŻNIAJĄCEJ	PN/R-36154		1		
19	NIT	5x12	PN-83/M-82971	2		
20	PODKŁADKA	6-100HV-A2J	PN-EN ISO 7091	2		

UWAGI